ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИН-12

		**LADA Granta (ВАЗ 2190, 2191)** **LADA Kalina-2 (ВАЗ 2192, 2194)** **LADA Priora (ВАЗ 2170, 2171, 2172)** **Datsun on-Do и mi-Do**
		**LADA Kalina (ВАЗ 1117, 1118, 1119)** **Chevrolet Niva 1.7 (ВАЗ 2123)** **LADA 110 (ВАЗ 2110, 2111, 2112) европанель** **LADA Samara-2 (ВАЗ 2113, 2114, 2115)**
		**LADA 110 (ВАЗ 2110, 2111, 2112) обычная панель**

Индикатор напряжения (далее индикатор) отображает в цифровом виде напряжение бортовой сети автомобиля.

Индикатор устанавливается в свободное штатное гнездо кнопки в панели приборов автомобилей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Параметр
Измеряемое постоянное напряжение, В	8,2...20
Максимальное постоянное напряжение, В	20
Потребляемый ток, не более, мА	20

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Индикатор, шт.	1

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Индикатор представляет собой микропроцессорное устройство, которое измеряет напряжение в бортовой сети автомобиля и отображает его на экране в цифровом виде.

При напряжении менее 5 Вольт его величина на экран не выводится. При напряжении более 20 Вольт на экран выводится надпись «HI».

Производитель калибрует каждый индикатор при изготовлении и повторная калибровка не требуется.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- отключите аккумулятор;
- извлеките заглушку кнопки в панели приборов;
- протяните внутрь отверстия провода индикатора;
- подключите красный провод индикатора к +12В от замка зажигания, а чёрный провод индикатора — к массе автомобиля;
- вставьте индикатор на место (до щелчка);
- подключите аккумулятор;
- включите зажигание. На экране индикатора появится значение напряжения в бортовой сети автомобиля.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Индикатор напряжения для автомобилей LADA соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации индикатора — 2 года со дня продажи при отсутствии механических повреждений и признаков превышения максимального допустимого напряжения.

При выходе из строя индикатора в период гарантийного срока изготовитель обязан произвести его ремонт.

Гарантии по индикатору снимаются, если потребителем нарушены условия эксплуатации.

Производитель: ООО «АПЭЛ»
445041, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Железнодорожная, 11-70.
тел. 8 (8482) 27-05-96 www.apel.ru e-mail:office@apel.ru